



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Podręcznik użytkownika i gwarancja



PRZED UŻYCIEM PRODUKTU PRZECZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. Nieprzestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa może skutkować **PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM, WYBUCHEM, POŻAREM**, które mogą doprowadzić do **POWAŻNYCH OBRAŻEŃ, ŚMIERCI** lub **USZKODZENIA WŁASNOŚCI**.



Porażenie elektryczne. Produkt jest urządzeniem elektrycznym, które może porazić i spowodować poważne obrażenia. Nie przecinać przewodów zasilania. Nie zanurzać w wodzie nie moczyć.



Wybuch. Nie pozostawiać produktu bez nadzoru podczas używania. Obsługiwać produkt w prawidłowo wentylowanych miejscach.



Ogień. Produkt jest urządzeniem elektrycznym, który emituje ciepło i może powodować poparzenia. Nie przykrywać produktu. Nie palić ani nie stosować źródeł wyładowań elektrycznych lub ognia, obsługując produkt. Przechowywać produkt z dala od materiałów łatwopalnych.



Gazy wybuchowe. Gazy wybuchowe. Praca w pobliżu akumulatorów kwasowo-ołowiowych jest niebezpieczna. W czasie normalnej pracy akumulatory wytwarzają gazy wybuchowe. Aby zredukować niebezpieczeństwo wybuchu akumulatora, należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa oraz instrukcji opublikowanych przez producenta akumulatora, a także wyposażenia, które ma pracować w pobliżu akumulatora. Zapoznać się z oznaczeniami ostrzegawczymi na tych produktach oraz na silniku.

Polskie

**Aby uzyskać bardziej
szczegółowe informacje i
wsparcie, odwiedź stronę:**

www.no.co/support

Sposób użycia

Użyj zasilacza U65 65 W USB-C i dołączonego kabla USB-C, aby naładować urządzenie NOCO Boost X UltraSafe Jump Starter lub dowolne inne urządzenie z USB-C. Podłącz kabel USB-C do zasilacza, po czym podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest dostępne i umożliwia łatwe odłączanie. Podłącz drugi koniec kabla USB-C do urządzenia NOCO Boost X UltraSafe Jump Starter lub jakiegokolwiek innego urządzenia z USB-C.

Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Propozycja 65. Ten produkt może narazić Cię na działanie substancji chemicznych znanych w stanie Kalifornia jako wywołujące raka oraz wady wrodzone, a także inne uszkodzenia układu rozrodczego. **Adaptery.** Ten produkt jest przystosowany do napięcia 100-240 V, 50-60 Hz i zawiera cztery (4) adaptery: Typ A (Stany Zjednoczone), Typ C (Europa), Typ G (Wielka Brytania) oraz Typ I (Australia), zależnie od regionu geograficznego, w którym przebywasz. Przed użyciem produktu wybierz adapter odpowiedni dla danego regionu. **Osobiste środki ostrożności.** Używaj produktu tylko zgodnie z przeznaczeniem. Inna osoba powinna się znajdować w zasięgu Twojego głosu lub na tyle blisko, aby przyjść Ci z pomocą w nagłym wypadku. **Osoby nieletnie.** Jeśli produkt jest przeznaczony przez „Nabywcę” do użytku przez osobę niepełnoletnią, przed użyciem osoba dorosła dokonująca zakupu wyraża zgodę na dostarczenie szczegółowych instrukcji i ostrzeżeń każdej osobie niepełnoletniej. Niedopełnienie tego stanowi wyłączną odpowiedzialność „Nabywcy”, który wyraża zgodę, aby zwolnić NOCO z odpowiedzialności za wszelkie niezamierzone lub niewłaściwe użycie przez osobę niepełnoletnią. **Ryzyko zadławienia.** Akcesoria mogą stanowić ryzyko zadławienia przez dzieci. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu produktu lub jego akcesoriów. Produkt nie jest zabawką. **Obsługa.** Podczas normalnego użytkowania produkt może się bardzo nagrzewać. Długotrwały kontakt z ciepłymi powierzchniami może powodować dyskomfort lub obrażenia. Zawsze pamiętaj, aby zapewnić odpowiednią wentylację wokół zasilacza oraz zachować ostrożność podczas jego obsługi. Nie umieszczaj zasilacza pod kocem, poduszką ani częściami ciała, gdy jest on podłączony do źródła zasilania. Kieruj się zdrowym rozsądkiem, aby uniknąć sytuacji, w których Twoja skóra może mieć długotrwały kontakt z zasilaczem, gdy jest on podłączony do źródła zasilania. Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli Twój stan fizyczny powoduje zaburzoną zdolność wykrywania ciepła w kontakcie z ciałem. Nie używaj produktu, jeśli część z wtyczką adaptera, wtyki lub obudowa adaptera uległy uszkodzeniu. Nie używaj produktu z uszkodzonym kablem. Wilgoć i pary mogą uszkodzić produkt. Nie dotykaj produktu ani żadnych elementów elektrycznych w pobliżu płynów (np. blisko umywalki, wanny czy prysznica). Przechowuj i używaj produktu w suchych miejscach. Nie używaj produktu, gdy się zmoczy. Jeśli produkt jest już używany i zamoczy się, należy go natychmiast odłączyć. Nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza mokrymi rękami. **Modyfikacje.** Nie próbuj zmieniać, modyfikować ani naprawiać żadnej z części produktu. Demontaż produktu może spowodować obrażenia, śmierć lub uszkodzenie mienia. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu, działa nieprawidłowo lub wejdzie w kontakt z jakimkolwiek płynem, przerwij jego użytkowanie i skontaktuj się z NOCO. Wszelkie modyfikacje produktu spowodują utratę gwarancji. **Akcesoria.** Ten produkt jest dopuszczony do użytku wyłącznie z akcesoriami NOCO. NOCO nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika ani za uszkodzenia powstałe podczas korzystania z akcesoriów niezatwierdzonych przez NOCO. **Lokalizacja.** Nie używaj produktu w niewielkim pomieszczeniu lub przy ograniczonej wentylacji. **Czyszczenie.** Odłącz produkt przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia. Wyczyść i wysusz produkt natychmiast, jeśli wejdzie w kontakt z płynem lub jakimkolwiek zanieczyszczeniem. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki (z mikrofibry). Zapobiegaj

dostawaniu się wilgoci do otworów. **Środowiska wybuchowe.** Przestrzegaj wszystkich znaków i instrukcji. Nie używaj produktu w żadnym obszarze, gdzie atmosfera grozi wybuchem, włączając w to obszary tankowania i obszary zawierające chemikalia lub cząstki, takie jak ziarna, pył lub proszek metalowy. **Działania o dużym ryzyku.** Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku, gdy awaria produktu mogłaby prowadzić do obrażeń, śmierci lub poważnych szkód środowiskowych.

Dane techniczne

Wejście: AC 100-240V, 50-60Hz

Wyjście: DC 3A/5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3,25A/20V - 65W maks.

Firma NOCO udziela jednorocznej (1) ograniczonej gwarancji.

NOCO («NOCO») gwarantuje, że opisywany produkt («Produkt») będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres jednego (1) roku od daty zakupu («Okres gwarancji»). W przypadku usterek powstałych w okresie obowiązywania gwarancji, NOCO według własnego uznania, z uwzględnieniem analizy technicznej NOCO, naprawi lub wymieni wadliwe produkty. Części zamienne i produkty będą nowe lub zdadne do użytku, o funkcjonalności i wydajności porównywalnych do oryginalnych części i objęte gwarancją do końca pierwotnego Okresu gwarancji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NOCO ZOSTAJE NINIEJSZYM ŚCIŚLE OGRANICZONA DO WYMIANY LUB NAPRAWY. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, NOCO NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ PRZED NABYWCĄ PRODUKTU LUB STRONĄ TRZECIĄ ZA JAKIEKOLWIEK UMYŚLNE, POŚREDNIE, WTORNE LUB SZCZEGÓLNE SZKODY, TAKIE JAK UTRATA DOCHODÓW, SZKODY MATERIALNE LUB OBRAŻENIA ZWIĄZANE W JAKIKOLWIEK SPOŚÓB Z PRODUKTEM, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, NAWET GDY NOCO DYSPONOWAŁA WIEDZĄ O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKIEJ SZKODY. GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, WYRAŻONE, DOROZUMIANE, STATUTOWE LUB INNE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ TE WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ. GDY PRAWO WŁAŚCIWE NAKŁADA GWARANCJE, WARUNKI LUB ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ LUB ZMODYFIKOWAĆ, NINIEJSZY USTĘP STOSUJE SIĘ W GRANICACH DOPUSZCZALNYCH PRZEZ PRAWO.

Niniejsza gwarancja została opracowana wyłącznie z myślą o pierwotnym nabywcy produktu, który zakupił go w firmie NOCO lub u zatwierdzonego sprzedawcy bądź dilerza firmy NOCO. Gwarancji nie można przekazywać ani przenosić na inną osobę. Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, nabywca musi: (1) poprosić o numer upoważnienia do zwrotu materiałów („RMA”), otrzymać go oraz informacje dotyczące miejsca zwrotu („Miejsce zwrotu”) od Działu wsparcia firmy NOCO. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres support@no.co lub zadzwonić pod numer 1 800 456 6626; (2) wysłać produkt wraz z numerem RMA oraz potwierdzeniem dotyczącym Miejsca zwrotu. PRODUKTU NIE NALEŻY WYSYLAĆ BEZ WCZEŚNIEJSZEGO OTRZYMANIA NUMERU RMA OD DZIAŁU WSPARCIA FIRMY NOCO.

KOSZTY PAKOWANIA I TRANSPORTU W CELU PRZEPROWADZANIA NAPRAWY GWARANCYJNEJ POKRYWA PIERWOTNY NABYWCA.

NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, GWARANCJĘ BEZPROBLEMOWĄ UWAŻA SIĘ ZA NIEWAŻNĄ I NIEMAJĄCĄ ZASTOSOWANIA DO PRODUKTÓW, KTÓRE: (a) są użytkowane w sposób nieprawidłowy, eksploatowane w sposób nadmierny bądź niedbały, uległy awarii, są przechowywane w niewłaściwy sposób lub użytkowane w warunkach zbyt wysokiego napięcia, zbyt wysokiej temperatury, wstrząsów lub wibracji poza zalecanym zakresem bezpieczeństwa i wydajności firmy NOCO; (b) są nieprawidłowo zamontowane, użytkowane lub konserwowane; (c) są/były modyfikowane bez wyraźnej, pisemnej zgody firmy NOCO; (d) były rozkładane na części, zmieniane lub naprawiane przez jakąkolwiek osobę niezwiązaną z firmą NOCO; (e) których wady zostały zgłoszone po obowiązującym okresie gwarancji.

GWARANCJA BEZPROBLEMOWA NIE OBEJMUJE: (1) zużycia przewidzianego w normalnym trybie pracy; (2) drobnych uszkodzeń, które nie mają wpływu na funkcjonalność lub (3) produktów, na których nie występuje numer seryjny NOCO, został zmieniony lub zniekształcony.

WARUNKI BEZPROBLEMOWEJ GWARANCJI

Niniejsze warunki mają zastosowanie jedynie do produktu objętego okresem gwarancji. Gwarancję bezproblemową uważa się za nieważną w przypadku przekroczenia terminu gwarancji liczonego od daty zakupu (czas, który upłynął od daty numeru seryjnego, jeżeli użytkownik nie dysponuje dowodem zakupu) lub wystąpienia jakiegokolwiek z warunków wymienionych wcześniej w niniejszym dokumencie. Produkt należy zwrócić wraz ze stosowną dokumentacją.

Z dowodem zakupu:

1 rok: BEZ OPŁATY. W przypadku posiadania dowodu zakupu, okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu

BEZ dowodu zakupu:

1 rok: BEZ OPŁATY. W przypadku BRAKU dowodu zakupu, okres gwarancji rozpoczyna się w dniu numeru seryjnego.

Zalecamy dokonanie rejestracji swojego produktu NOCO w celu przesłania dowodu zakupu i rozszerzenia rzeczywistego okresu gwarancji. Rejestracji produktu NOCO można dokonać w Internecie, przechodząc na stronę: no.co/register. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie do gwarancji lub produktu prosimy o kontakt z Działem wsparcia firmy NOCO (adres e-mail oraz numer telefonu znajdują się powyżej) lub wysłać list na adres: The NOCO Company, 30339 Diamond Parkway, #102, Glenwillow, OH 44139 USA.